

Schuko Farbnebelabsaugwand Baureihe "Farb-Meister"

Auswechseln der Filtermatte (Prallfläche und Nachfilter)

Die Filtermatte (Zick-Zack-Filter) wird in einer oberen und unteren U-Schiene geführt. Die seitliche Befestigung erfolgt mittels Klemmleisten und Flügelschrauben. Nach dem Entfernen der seitlichen Klemmschienen kann der obere und untere Kartonfilter entnommen werden. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Filtermatte in der Mitte zusammendrücken und um 90 Grad drehen. Nach dem Entfernen der vorderen Filtermatte (Prallfläche) ist die Sekundär-Filtermatte sowie die Tertiär-Filtermatte frei zugänglich.



Bild links: Lösen bzw. Befestigen der seitlichen Halteklammern der Kartonfiltermatte



Bild rechts: Kartonfilter in der Mitte zusammendrücken, um 90 Grad drehen und entnehmen bzw. einsetzen.



Filtermatte einsetzen – Draht-Stützkorb nach unten drücken. Filtermatten um den Rand schlagen und Stützkorb wieder in den Halterungen befestigen.



Überstehendes Material an den Rändern Umschlagen bzw. nach Innen stopfen. Bild zeigt den Stützkorb mit eingebauten Filtermatten.